

<b>№ п/п</b>	<b>№ по каталогу</b>	<b>Наименование</b>	<b>Цена</b>
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
<b>1.</b>	<b>236-1002012</b>	<b>Блок ЯМЗ-236</b>	
<b>2.</b>	<b>238-1002012-А4</b>	<b>Блок ЯМЗ-238</b>	
<b>3.</b>	<b>236-1005127-А</b>	<b>Болт крепления маховика</b>	
<b>4.</b>	<b>240-1005537</b>	<b>Болт крепления полумуфты отбора мощности</b>	
<b>5.</b>	<b>310040-П29</b>	<b>Болт шкива коленвала</b>	
<b>6.</b>	<b>240-1005661</b>	<b>Болт крепления ступицы маховика</b>	
<b>7.</b>	<b>240Н-1017218</b>	<b>Болт специальный</b>	
<b>8.</b>	<b>240-1029336</b>	<b>Валик соединительный</b>	
<b>9.</b>	<b>240-1029228-А</b>	<b>Вал привода генератора</b>	
<b>10.</b>	<b>240-1029330</b>	<b>Вал привода вспомогательных агрегатов</b>	
<b>11.</b>	<b>236-1007148</b>	<b>Винт регулировочный с гайкой</b>	
<b>12.</b>	<b>236-1007032-Б</b>	<b>Втулка клапана направляющая</b>	
<b>13.</b>	<b>236-1006037-АР-1</b>	<b>Втулка распредвала</b>	
<b>14.</b>	<b>236-1006026-АР-1</b>	<b>Втулка распредвала передняя</b>	
<b>15.</b>	<b>240-1007247</b>	<b>Втулка оси толкателя</b>	
<b>16.</b>	<b>240-1007245</b>	<b>Втулка оси толкателя</b>	
<b>17.</b>	<b>240-1007244</b>	<b>Втулка оси толкателя</b>	
<b>18.</b>	<b>236-1004052-Б2</b>	<b>Втулка шатуна</b>	
<b>19.</b>	<b>236-1007248</b>	<b>Втулка распорная</b>	
<b>20.</b>	<b>236-1007026</b>	<b>Втулка тарелки клапана</b>	
<b>21.</b>	<b>311423-П5 М16</b>	<b>Гайка головки блока ЯМЗ-236</b>	
<b>22.</b>	<b>311445-П5 М 18Х1,5</b>	<b>Гайка головки блока</b>	
<b>23.</b>	<b>240-1005070</b>	<b>Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала</b>	
<b>24.</b>	<b>236-1004008-Б(г.Кострома)</b>	<b>Гильза-поршень+уплот.кольцо</b>	

25.	236-1004008-Б(г.Ярославль)	Гильза поршень+уплот.кольцо	
26.	238НБ-1004008-1	Гильза-поршень+уплот.кольцо	
27.	238Б-1004008	Гильза-поршень(со вставкой)	
28.	240-1004008	Гильза-поршень+уплот.кольцо	
29.	240П-1004008-Б	Гильза-поршень+уплот.кольцо(г.Кострома)	
30.	240П-1004008-В	Гильза-поршень+уплот.кольцо(г.Ярославль)	
31.	8421-1004001	Гильза-поршень+уплот.кольцо	
32.	236Д-1003013	Головка блока	
33.	238-1003013	Головка блока	
34.	238Д-1003013	Головка блока	
35.	238 Н- 1003013	Головка блока	
36.	240-1003013-Е	Головка блока	
37.	240-1003013 – Д2	Головка блока	
38.	31933-П	Заглушка коленвала	
39.	240-1005596-Б	Заглушка масляного канала	
40.	240-1005086-Б2	Заглушка шатунной шейки	
41.	236-1002310	Картер маховика	
42.	238-1002310	Картер маховика	
43.	240-1002310	Картер маховика и привода агрегатов	
44.	240-1009010	Картер масляный	
45.	238-1009010	Картер масляный	
46.	236-1009010	Картер масляный	
47.	236-1007010	Клапан впускной	
48.	236-1007015	Клапан выпускной	
49.	240-1021044-А	Клапан запорный	
50.	240Б-1011363	Клапан предохранительный радиаторной секции в сборе	
51.	240Н-1011092	Клапан перепускной системы смазки в сборе	
52.	240Н-1011048	Клапана редукционный в сборе	

<b>53.</b>	<b>236-1005009-Д-2</b>	<b>Коленвал ЯМЗ-236 в сборе</b>	
<b>54.</b>	<b>238-1005008-Г-2</b>	<b>Коленвал ЯМЗ-238 в сборе</b>	
<b>55.</b>	<b>238Н-1005008</b>	<b>Коленвал ЯМЗ-238Н в сборе</b>	
<b>56.</b>	<b>240-1000107-Б-6</b>	<b>Коленвал ЯМЗ-240 в сборе</b>	
<b>57.</b>	<b>236-1004002-А</b>	<b>Кольцо поршневое (г.Кострома)</b>	
<b>58.</b>	<b>236-1004002-А-Р</b>	<b>Кольцо поршневое (Кострома ремонт.)</b>	
<b>59.</b>	<b>236-1004002-А-З</b>	<b>Кольцо поршневое (Ярославль)</b>	
<b>60.</b>	<b>8421-1004002</b>	<b>Кольцо поршневое ЯМЗ-840</b>	
<b>61.</b>	<b>236-10040022-Б</b>	<b>Кольцо стопорное</b>	
<b>62.</b>	<b>240-1005592</b>	<b>Кольцо бронзовое коленвала</b>	
<b>63.</b>	<b>240-1005600</b>	<b>Кольцо бронзовое коленвала</b>	
<b>64.</b>	<b>240-1005589-Б</b>	<b>Кольцо упорное коленвала</b>	
<b>65.</b>	<b>240-1005089-А</b>	<b>Кольцо стопорное заглушки коленвала</b>	
<b>66.</b>	<b>240-3701754</b>	<b>Кольцо</b>	
<b>67.</b>	<b>240Н-1118800</b>	<b>Комплект запчастей для замены ТКР</b>	
<b>68.</b>	<b>240-1003264-Б-2</b>	<b>Крышка головки цилиндра</b>	
<b>69.</b>	<b>240-1003245</b>	<b>Крышка головки цилиндров</b>	
<b>70.</b>	<b>201-1114060</b>	<b>Крышка заливной горловины</b>	
<b>71.</b>	<b>236-1003244</b>	<b>Крышка клапанная</b>	
<b>72.</b>	<b>236-1003245</b>	<b>Крышка клапанная</b>	
<b>73.</b>	<b>238-1003244</b>	<b>Крышка клапанная</b>	
<b>74.</b>	<b>238-1003245</b>	<b>Крышка клапанная</b>	
<b>75.</b>	<b>240-1005583</b>	<b>Крышка корпуса упорного подшипника задняя</b>	
<b>76.</b>	<b>240-1002244</b>	<b>Крышка люка</b>	
<b>77.</b>	<b>240-1002503</b>	<b>Крышка люка водяного канала</b>	
<b>78.</b>	<b>240-103336-Б2</b>	<b>Крышка головки цилиндра боковая</b>	
<b>79.</b>	<b>240-1003336-В</b>	<b>Крышка головки цилиндра боковая</b>	
<b>80.</b>	<b>236-1007180</b>	<b>Коромысло клапана в втулкой в сборе</b>	

<b>81.</b>	<b>240-1005580-В</b>	<b>Корпус упорного подшипника</b>	
<b>82.</b>	<b>240-1005676</b>	<b>Корпус механизма проворота</b>	
<b>83.</b>	<b>240-1028101</b>	<b>Кронштейн крепления фильтра(центриф.)</b>	
<b>84.</b>	<b>236-1028020</b>	<b>Корпус фильтра</b>	
<b>85.</b>	<b>240-1002250</b>	<b>Лист торцевой</b>	
<b>86.</b>	<b>236-1005042</b>	<b>Маслоотражатель задний</b>	
<b>87.</b>	<b>236-1005043</b>	<b>Маслоотражатель передний</b>	
<b>88.</b>	<b>240-1005042-Б</b>	<b>Маслоотражатель задний</b>	
<b>89.</b>	<b>240-1005115-Б</b>	<b>Маховик в сборе</b>	
<b>90.</b>	<b>240-1021070</b>	<b>Муфта шлицевая</b>	
<b>91.</b>	<b>240-1021009</b>	<b>Насос маслозакачивающий в сборе</b>	
<b>92.</b>	<b>236-1011014</b>	<b>Насос масляный</b>	
<b>93.</b>	<b>238Б-1011014-А</b>	<b>Насос масляный</b>	
<b>94.</b>	<b>240-1011014-Б</b>	<b>Насос масляный</b>	
<b>95.</b>	<b>240Н-101014-Б</b>	<b>Насос масляный в сборе</b>	
<b>96.</b>	<b>240-1003470-Б</b>	<b>Накладка</b>	
<b>97.</b>	<b>240-1011400-А</b>	<b>Труба</b>	
<b>98.</b>	<b>240Н-1011351</b>	<b>Труба отводящая</b>	
<b>99.</b>	<b>240-1011351</b>	<b>Труба отводящая</b>	
<b>100.</b>	<b>240Н-1118340</b>	<b>Труба отвода масла от правого ТРК</b>	
<b>101.</b>	<b>240Н-1118341</b>	<b>Труба отвода масла от левого ТРК</b>	
<b>102.</b>	<b>240-1011406-Б</b>	<b>Трубка отводящая в сборе</b>	
<b>103.</b>	<b>240Н-1011406-Б</b>	<b>Трубка отводящая передняя в сборе</b>	
<b>104.</b>	<b>236-1011398-В</b>	<b>Трубка всасывающая</b>	
<b>105.</b>	<b>238-1011398-В</b>	<b>Трубка всасывающая</b>	
<b>106.</b>	<b>240Н-1011400-А</b>	<b>Трубка всасывающая</b>	
<b>107.</b>	<b>240Н-1011407-Б</b>	<b>Трубка отводящая передняя</b>	
<b>108.</b>	<b>240-1014148</b>	<b>Труба отвода газов в сборе</b>	
<b>109.</b>	<b>240-1014149-Б</b>	<b>Труба отвода газов в сборе</b>	
<b>110.</b>	<b>240-1011420</b>	<b>Труба всасывающая в сборе</b>	
<b>111.</b>	<b>240Н-1011420</b>	<b>Труба всасывающая</b>	
<b>112.</b>	<b>240-1009059</b>	<b>Трубка указателя</b>	
<b>113.</b>	<b>240-1028094</b>	<b>Труба сливная</b>	
<b>114.</b>	<b>236-1028031</b>	<b>Ось ротора</b>	

115.	240-1007236	Ось толкателя	
116.	240-1007242	Ось толкателя	
117.	236-1007176	Ось толкателя	
118.	240-1007102	Ось коромысел	
119.	236-1007091	Ось коромысла	
120.	236-1005129	Обод зубчатый	
121.	236-10014020	Палец поршневой (г.Тутаев)	
122.	240-1003476	Пластина нижняя	
123.	236-1005128	Пластина замковая	
124.	236-1005129	Пластина замковая	
125.	240-1005078	Пластина замковая	
126.	236-1009010-А	Поддон	
127.	238-1009010-А	Поддон	
128.	240-1009010-А	Поддон	
129.	2622134 ЛМ	Подшипник коленвала	
130.	2622134 Л 1	Подшипник коленвала	
131.	236-1005183	Полукольцо коленвала	
132.	240-3701755	Полумуфта	
1133.	240-1005532	Полумуфта отбора мощности	
1341.	240-1029326	Привод вспомогательных агрегатов	
135.	240-1029221	Привод генератора в сборе	
136.	240-1003475	Проставка боковая	
137.	236-1006015-Г-2	Распределительный вал	
138.	238-1006015-Г-2	Распределительный вал	
139.	240-1006015-Г-2	Распределительный вал	
140.	240-1003330	Рым	
141.	236-1028180	Ротор в сборе	
142.	240-1014090	Сапун	
143.	236-1014250	Сапун масляного картера	
144.	236-1003110-В3	Седло выпускного клапана	
145.	236-1003108-Б	Седло впускного клапана	
146.	236-1003112-В	Стакан форсунки	
147.	236-1003112-Г	Стакан форсунки	
148.	240-1005648	Ступица	
149.	236-1007028	Сухарь клапана	
150.	240-1007106-В	Стойка оси коромысел в сборе	
151.	204-1011310-А	Сетка заборника	

152.	236-1007180	Толкатель	
153.	236-1007024	Тарелка толкателя	
154.	240Н-1118010	Турбокомпрессор (Ярославль)	
155.	240-1003473	Траверса	
156.	240-1009050	Указатель уровня масла в сборе	
157.	240-1009073-В	Фланец	
158.	240-1006236	Фланец упорный	
159.	238Н-1011445	Форсунка охлаждения поршней	
160.	240Н-1011445	Форсунка охлаждения поршней	
161.	312579-П29	Шайба стопорная	
162.	236-1004045-Б-2	Шатун	
163.	240-1004045	Шатун	
164.	236-1005030	Шестерня коленвала	
165.	240-1005030-Б2	Шестерня коленвала	
166.	236-1006214	Шестерня распредвала	
167.	240-1006214	Шестерня распредвала	
168.	240-1005674	Шестерня механизма поворота	
169.	240-1029116	Шестерня привода ТНВД	
170.	240-1029122	Шестерня привода топливного насоса	
171.	236-1005061	Шкив коленвала	
172.	238Н-1005061	Шкив коленвала	
173.	238Б-1005061	Шкив коленвала	
174.	240-1003031	Шпилька крепления головки цилиндра	
175.	240-1003019	Шпилька крепления головки цилиндра	
176.	240-1003017	Шпилька крепления головки цилиндра	
177.	236-1007176-А	Штанга толкателя	
178.	240-1007176-А	Штанга толкателя	
179.	312315-П2	Шайба (сталь)	
180.	312399-П2	Шайба (сталь)	
181.	312466-П2	Шайба (сталь)	
<b>ВКЛАДЫШИ г.ДИМИТРОВОГРАД</b>			
1.	238-1000104-В	Вкладыши шатунные	

		<b>стандарт.</b>	
<b>2.</b>	<b>238-1000104-B</b>	<b>Вкладыши шатунные Р 1</b>	
<b>3.</b>	<b>238-1000104-B</b>	<b>Вкладыши шатунные Р 2</b>	
<b>4.</b>	<b>238-1000104-B</b>	<b>Вкладыши шатунные Р 3</b>	
<b>5.</b>	<b>238-1000104-B</b>	<b>Вкладыши шатунные Р 4</b>	
<b>6.</b>	<b>238-1000104-B</b>	<b>Вкладыши шатунные Р5</b>	
<b>7.</b>	<b>238-1000104-B</b>	<b>Вкладыши шатунные Р6</b>	
<b>8.</b>	<b>238-1000102-Б</b>	<b>Вкладыши коренные стандарт.</b>	
<b>9.</b>	<b>238-1000102-Б</b>	<b>Вкладыши коренные Р 1</b>	
<b>10.</b>	<b>238-1000102-Б</b>	<b>Вкладыши коренные Р 2</b>	
<b>11.</b>	<b>238-1000102-Б</b>	<b>Вкладыши коренные Р 3</b>	
<b>12.</b>	<b>238-1000102-Б</b>	<b>Вкладыши коренные Р 4</b>	
<b>13.</b>	<b>238-1000102-Б</b>	<b>Вкладыши коренные Р 5</b>	
<b>14.</b>	<b>238-1000102-Б</b>	<b>Вкладыши коренные Р6</b>	
<b>15.</b>	<b>240-1000104</b>	<b>Вкладыши шатунные</b>	
<b>ПРОКЛАДКИ. МАНЖЕТЫ. РЕМНИ. ФИЛЬТРА</b>			
<b>1.</b>	<b>236-1002040</b>	<b>Кольцо антикавитационное</b>	
<b>2.</b>	<b>240-1003029</b>	<b>Кольцо газового стыка (метал.)</b>	
<b>3.</b>	<b>2244312800</b>	<b>Кольцо газового стыка</b>	
<b>4.</b>	<b>236-1002024</b>	<b>Кольцо уплотнит.гильзы</b>	
<b>5.</b>	<b>240-1005576</b>	<b>Кольцо уплотнит. заглушки</b>	
<b>6.</b>	<b>240-1005582-Б</b>	<b>Кольцо уплотнит. заглушки</b>	
<b>7.</b>	<b>236М-1111083-А</b>	<b>Кольцо уплотнит.втулки плунж.</b>	
<b>8.</b>	<b>240-1005586</b>	<b>Кольцо уплотнительное масляного канала</b>	
<b>9.</b>	<b>240-1303018</b>	<b>Кольцо уплотнительное</b>	
<b>10.</b>	<b>240Н-1011449</b>	<b>Кольцо уплот. форсунки охлажд. поршней</b>	
<b>11.</b>	<b>005-008-19-2-1</b>	<b>Кольцо дренажной трубки</b>	
<b>12.</b>	<b>150-155-25-2</b>	<b>Кольцо гильзы</b>	
<b>13.</b>	<b>046-052-36-2-1</b>	<b>Кольцо патрубка и водяной трубы</b>	
<b>14.</b>	<b>025-031-36-21</b>	<b>Кольцо трубки отводящей и масляного насоса</b>	
<b>15.</b>	<b>236-1003114</b>	<b>Кольцо уплотнительное патрубка</b>	
<b>16.</b>	<b>240-1014138</b>	<b>Патрубок сапуна(резина)</b>	
<b>17.</b>	<b>240Б-1318154</b>	<b>Рукав</b>	

		<b>соединительный(гидромурфт а)</b>	
<b>18.</b>	<b>240-1115048</b>	<b>Рукав (впускной трубопровод)</b>	
<b>19.</b>	<b>8401.1170048</b>	<b>Рукав</b>	
<b>20.</b>	<b>201.100314</b>	<b>Кольцо</b>	
<b>21.</b>	<b>042-048-36-2-1</b>	<b>Кольцо</b>	
		<b>М А Н Ж Е Т Ы</b>	
<b>1.</b>	<b>236-1701230</b>	<b>Манжета 42X64</b>	
<b>2.</b>	<b>236K-1601090-A</b>	<b>Манжета 70X92</b>	
<b>3.</b>		<b>Манжета 30X56</b>	
<b>4.</b>	<b>236-1301090</b>	<b>Манжета водян. насоса 17X32</b>	
<b>5.</b>	<b>236-1007262</b>	<b>Манжета клапана</b>	
<b>6.</b>	<b>236-1005160</b>	<b>Манжета коленвала 140X170</b>	
<b>7.</b>	<b>201-1005034-Б</b>	<b>Манжета коленвала 64X95</b>	
<b>8.</b>	<b>2101701230</b>	<b>Манжета привода вентилятора 38X60</b>	
<b>9.</b>	<b>236-1029240</b>	<b>Манжета привода ТНВД 24X46</b>	
<b>10.</b>	<b>236-1112230</b>	<b>Манжета форсунки</b>	
<b>11.</b>	<b>240-1307090</b>	<b>Манжета водяного насоса</b>	
<b>12.</b>	<b>201-1307061</b>	<b>Манжета</b>	
		<b>П Р О К Л А Д К И</b>	
<b>1.</b>	<b>236-1003210-В-2</b>	<b>Прокладка ГБЦ</b>	
<b>2.</b>	<b>238-1003210-В-2</b>	<b>Прокладка ГБЦ</b>	
<b>3.</b>	<b>240-1003210-А-5</b>	<b>Прокладка ГБЦ (метал.)</b>	
<b>4.</b>	<b>240-1003213</b>	<b>Прокладка ГБЦ (резиновая)</b>	
<b>5.</b>	<b>240-1002252</b>	<b>Прокладка</b>	
<b>6.</b>	<b>236-1702241</b>	<b>Прокладка дистанционного переключения передач</b>	
<b>7.</b>	<b>236-1002314-Б</b>	<b>Прокладка картера маховика</b>	
<b>8.</b>	<b>238Н-1002314</b>	<b>Прокладка картера маховика 238Н</b>	
<b>9.</b>	<b>240-1002314</b>	<b>Прокладка картера маховика</b>	
<b>10.</b>	<b>236-1306054</b>	<b>Прокладка коробки термостата</b>	
<b>11.</b>	<b>236-1307048</b>	<b>Прокладка корпуса водяного насоса</b>	
<b>12.</b>	<b>236-1702122</b>	<b>Прокладка корпуса опоры рычага</b>	
<b>13.</b>	<b>238-1308108</b>	<b>Прокладка корпуса привода вентилятора</b>	
<b>14.</b>	<b>236-1002283</b>	<b>Прокладка компрессора</b>	



15.	236-1002258-A-2	Прокладка крышки верхней компрессора	
16.	201-1117118	Прокладка крышки	
17.	236-1003270	Прокладка крышки клапанов	
18.	238-1003270	Прокладка крышки клапанов	
19.	240-1003270	Прокладка крышки клапанов	
20.	240-1003270-Б	Прокладка крышки клапанов	
21.	840-270-Б	Прокладка крышки клапанов	
22.	236-1002265-A	Прокладка передней крышки левая	
23.	236-1002266-A	Прокладка передней крышки правая	
24.	240-1002265-A	Прокладка передней крышки	
25.	236-3802069-Б	Прокладка крышки привода спидометра	
26.	240-1003476	Пластина нижняя	
27.	236-1011296	Прокладка масляного насоса	
28.	236-1704029	Прокладка масляного насоса	
29.	236-1704017-A-2	Прокладка масляного насоса	
30.	236-1028122	Прокладка масляного фильтра (центрофуги)	
31.	201-1012083	Прокладка масляного фильтра	
32.	236-1009040	Прокладка поддона	
33.	238-1009040-A	Прокладка поддона	
34.	240-1009040-A2	Прокладка поддона	
35.	842-1009072	Прокладка поддона	
36.	240-1106285	Прокладка ТННД	
37.	238Ф-1118158	Прокладка турбокомпрессора	
38.	236-1115036-A	Прокладка соединительного патрубка	
39.	201-1105552-A	Прокладка фильтра грубой очистки топлива (резинка)	
40.	236-1003292	Прокладка фланца водяной трубы	
41.	238-1115132	Прокладка впускного патрубка	
42.	240-1104350	Прокладка топливной трубки	
43.	240-1017122-Б	Прокладка корпуса фильтра	

<b>44.</b>	<b>236-1028010</b>	<b>Комплект деталей для ремонта фильтра центробежной очистки масла</b>	
<b>45.</b>	<b>240-1104344</b>	<b>Уплотнитель</b>	
<b>46.</b>	<b>236-1011358</b>	<b>Прокладка</b>	
<b>РЕМНИ</b>			
<b>1.</b>	<b>14 X 10-887</b>	<b>Ремень генер. и водян. насоса (Ярославль)</b>	
<b>2.</b>	<b>5X8-850</b>	<b>Ремень генератора</b>	
<b>3.</b>	<b>14X10-987</b>	<b>Ремень гидроусилителя</b>	
<b>4.</b>	<b>14X10-937</b>	<b>Ремень компрессора зубчатый</b>	
<b>5.</b>	<b>13x14-1320</b>	<b>Ремень</b>	
<b>ФИЛЬТРА</b>			
<b>1.</b>	<b>201-1117038-А</b>	<b>Элемент тонкой очистки топлива</b>	
<b>2.</b>	<b>201-1105538</b>	<b>Элемент грубой очистки топлива</b>	
<b>3.</b>	<b>236-1012023-А</b>	<b>Элемент фильтрующий масла (сетка)</b>	
<b>4.</b>	<b>240-1017040-А3</b>	<b>Элемент фильтрующий масла</b>	
<b>5.</b>	<b>К 701-1109100</b>	<b>Элемент фильтра воздуха(г.Кострома)</b>	
<b>6.</b>	<b>240-1117010-А2</b>	<b>Фильтр тонкой очистки топлива в сборе</b>	
<b>7.</b>	<b>240-1105510</b>	<b>Фильтр грубой очистки топлива в сборе</b>	
<b>8.</b>	<b>236-1028010</b>	<b>Фильтр центробежной очистки масла</b>	
<b>9.</b>	<b>240-1017010-Б2</b>	<b>Фильтр масляный в сборе</b>	
<b>ПРОКЛАДКИ КОЛЛЕКТОРОВ</b>			
<b>1.</b>	<b>236-1008050</b>	<b>Прокладка коллектора</b>	
<b>2.</b>	<b>238НБ-1008054</b>	<b>Прокладка коллектора</b>	
<b>3.</b>	<b>500-1203000</b>	<b>Прокладка коллектора</b>	
<b>4.</b>	<b>240-1008027</b>	<b>Прокладка выпускного коллектора (асбест.лист)</b>	
<b>5.</b>	<b>240-1008027</b>	<b>Прокладка выпускного коллектора (облицовочная)</b>	
<b>6.</b>	<b>240Н-1008027-А</b>	<b>Прокладка выпускного коллектор(сталь)</b>	

<b>7.</b>	<b>840-027-A</b>	<b>Прокладка выпускного коллетора</b>	
<b>8.</b>	<b>236-1115026-A</b>	<b>Прокладка впускного коллектора</b>	
<b>9.</b>	<b>240-1115026-Б</b>	<b>Прокладка впускного коллектора</b>	
<b>10.</b>	<b>240Н-1008098-A</b>	<b>Прокладка коллектора</b>	
<b>11.</b>	<b>240-1008098</b>	<b>Прокладка фланца (асбест.лист)</b>	
<b>СЦЕПЛЕНИЕ</b>			
<b>1.</b>	<b>238-1601094-В-2</b>	<b>Диск промежуточный</b>	
<b>2.</b>	<b>238-1601130</b>	<b>Диск сцепления передний</b>	
<b>3.</b>	<b>238-1601131</b>	<b>Диск сцепления задний</b>	
<b>4.</b>	<b>236К-1601090-A</b>	<b>Корзина сцепления в сборе</b>	
<b>5.</b>	<b>238-1601090-В-2</b>	<b>Корзина сцепления в сборе</b>	
<b>6.</b>	<b>236-1601180-Б-2</b>	<b>Муфта подшипника выжимного в сборе</b>	
<b>7.</b>	<b>236-1601185-В</b>	<b>Муфта подш-ка выжимного</b>	
<b>8.</b>	<b>236-1601138-A-3</b>	<b>Накладка сцепления</b>	
<b>9.</b>	<b>236-1601275-A-2</b>	<b>Петля пружины упорного кольца оттяжных рычагов</b>	
<b>10.</b>	<b>98671КС10</b>	<b>Подшипник выжимной</b>	
<b>11.</b>	<b>236-1601273-A2</b>	<b>Пружина упорного кольца оттяжных рычагов</b>	
<b>12.</b>	<b>236-1601230</b>	<b>Шланг смазки выжимного подшипника</b>	
<b>КПП</b>			
<b>1.</b>	<b>238Н-1721065</b>	<b>Болт стопорный</b>	
<b>2.</b>	<b>236Н-1701027-Б</b>	<b>Вал первичный</b>	
<b>3.</b>	<b>236-1701105-Б</b>	<b>Вал вторичный</b>	
<b>4.</b>	<b>238Н-1721105</b>	<b>Вал вторичный</b>	
<b>5.</b>	<b>238А-1721048</b>	<b>Вал промежуточный</b>	
<b>6.</b>	<b>236-1701205-Б4</b>	<b>Крышка подшипника под спидометр</b>	
<b>7.</b>	<b>236-1701151-A</b>	<b>Синхронизатор 4-5 передачи</b>	
<b>8.</b>	<b>236-1701150-Б-2</b>	<b>Синхронизатор 2-3 передачи</b>	
<b>10.</b>	<b>236-3802034-Б</b>	<b>Шестерня+червяк спидометра</b>	
<b>11.</b>	<b>236У-1701127</b>	<b>Шестерня 3-й передачи</b>	
<b>12.</b>	<b>238А-1701129</b>	<b>Шестерня 4-й передачи</b>	
<b>13.</b>	<b>236У-1701129</b>	<b>Шестерня 5-й передачи</b>	

14.	236-1701113	Втулка шестерен второй и третьей передачи вторичного вала распорная	
15.	236-1701135	Втулка шестерни третьей передачи вторичного вала	
16.	236-1701138	Втулка шестерни пятой передачи вторичного вала в сборе	
<b>СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ</b>			
1.	240Б-1318210-А2	Включатель гидромufты	
2.	236-1307023-Б-2	Валик водяного насоса	
3.	240-1307023-Г	Валик водяного насоса	
4.	236-1115021	Впускной коллектор	
5.	238-1115021	Впускной коллектор	
6.	238НБ-1115020-Б	Коллектор	
7.	238НБ-1115021-Б	Коллектор	
8.	240-1115020-Б	Впускной коллектор передний правый	
9.	240-1115020	Впускной коллектор передний левый	
10.	240-1115021-Б	Впускной коллектор передний левый	
11.	240Н-1115024-В	Впускной коллектор задний правый	
12.	240-1115024-Б	Коллектор впускной	
13.	240-1115025-Б	Коллектор впускной	
14.	240Н-1115025-В	Впускной коллектор задний левый	
15.	240Б-1318010	Гидромufта	
16.	1306090-10	Термосиловой датчик ТС 103	
17.	500-3509015	Компрессор	
18.	236-1306052	Коробка водяного термостата	
19.	240-1303178-В	Коробка водяная	
20.	240Б-1303184	Коробка водяная левая	
21.	240Б-1303178	Коробка водяная правая	
22.	240-1305010-Б	Кран сливной в сборе	
23.	238Н-1308012	Крыльчатка	
24.	238НБ-1308012	Крыльчатка	
25.	240-1308012	Крыльчатка	
26.	7511-1307030	Крыльчатка	
27.	236-1307032-Б	Крыльчатка водяного насоса	
28.	240-1307032	Крыльчатка водяного насоса	

29.	236-1308090-B	Муфта привода вентилятора	
30.	240-1303012	Муфта соединительная(ал.сплав)	
31.	236-1307010	Насос водяной	
32.	240-1307010	Насос водяной	
33.	236-3509300-A-3	Натяжное устройство	
34.	236-1115032-B	Патрубок соединительный	
35.	236-1306053	Патрубок	
36.	240Б-1115032-A	Патрубок	
37.	238Ф-1115032	Патрубок соединительный	
38.	238Ф-1115128	Патрубок впускной	
39.	240-1303166-Б	Патрубок	
40.	240-1303130	Патрубок водяной коробки	
41.	240-1303118-Б	Патрубок	
42.	240-1307085-A	Патрубок	
43.	240-1303242	Патрубок	
44.	236-1002255-B-3	Плита компрессора	
45.	236-1308011	Привод вентилятора	
46.	238Н-1308011	Привод вентилятора	
47.	236-1307029	Рем.комплект водяного насоса	
48.	240-1307020	Рем.комплект водяного насоса	
49.	240-1307029	Рем.комплект водяного насоса	
50.	ТС 107-1306100	Термостат радиатора	
51.	236-1003290-B	Труба водяная правая	
52.	236-1003291-B	Труба водяная левая	
53.	238-1003290-B	Труба водяная правая	
54.	238-1003291-B	Труба водяная левая	
55.	240-1303105	Труба водяная передняя левая	
56.	240-1303104	Труба водяная передняя правая	
57.	240-1303112	Труба водяная задняя правая	
58.	240-1303114	Труба водяная задняя левая	
59.	240-1303104-Б	Труба водяная передняя правая	
60.	240-1303105-Б	Труба водяная передняя левая	
61.	240-1303112-Б	Труба водяная задняя правая	
62.	240-1303114-Б	Труба водяная задняя левая	

63.	240-1303152-Б	Труба подводная
64.	240-1303090-Б	Труба перепускная
65.	240-1303226	Трубка соединительная
66.	236-1306070-А3	Трубка соединительная
67.	236-1306080-А3	Трубка перепускная
68.	840-1307031	Уплотнение водяного насоса
69.	240-1303016	Фланец
70.	240-1303246	Фланец
71.	236-1308107	Фланец упорный привода вентилятора
72.	236-1308104	Шестерня
73.	236-1307812	Шкив водяного насоса
74.	238НБ-1308025	Шкив привода вентилятора
75.	236-1308025	Шкив привода вентилятора 2- х ручейн.
76.	236-1308025	Шкив привода вентилятора 3- х ручейн.

#### **ГАЗОПРОВОД ДВИГАТЕЛЯ**

1.	240-1008060	Втулка предохранительная	
2.	240Н-1008022-А	Коллектор выпускной	
3.	240Н-1008024-А	Коллектор выпускной	
4.	240-1008024	Коллектор выпускной	
5.	240-1008022	Коллектор выпускной	
6.	240-1008252-А	Полумуфта внутренняя	
7.	240-1008254-А	Полумуфта наружная	
8.	240Н-1008480	Патрубок	
9.	240Н-1008475	Патрубок	
10.	240Н-1008041-Б2	Патрубок	
11.	240Н-1008071-А	Патрубок	
12.	238НБ-1008088-А	Сильфон	
13.	701.1008066	Сильфон	
14.	700.0010070-1	Сильфон	

#### **ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА**

1.	310260	Болт	
2.	310096-П2	Болт	
3.	310122-П2	Болт	
4.	310236-П29	Болт	
5.	310239-П2	Болт	
6.	310433-П2	Болт	
7.	236-1029154-Б	Вал привода ТНВД	

8.	240Н-1110878	Диафрагма корректора	
9.	901.1111102	Клапан нагнетательный	
10.	240-1117028-А	Крышка корпуса фильтра тонкой очистки топлива	
11.	240-1105550	Крышка корпуса фильтра грубой очистки топлива	
12.	60.1121010	Муфта опережения впрыска	
13.	90.1121010	Муфта опережения впрыска	
14.	236-1029274	Муфта пластинчатая привода ТНВД	
15.	23Т-1106288-А	Насос топливоподкачивающий	
16.	33-1111282	Клапан перепускной	
17.	60-1111073	Пара плунжерная 9мм	
18.	60.1111073-10	Пара плунжерная 10мм(вакуум)	
19.	236-1029274	Пластина	
20.	236-1029268-Г	Полумуфта ведущая	
21.	236-1029286-Б2	Полумуфта ведомая	
22.	26-1112010	Распылитель	
23.	261-1112010	Распылитель (вакуум)	
24.		Распылитель ЯМЗ-840	
25.	236-1003112-В	Стакан форсунки	
26.	236-1106210-02	ТНВД	
27.	60.1111005	ТНВД	
28.	80.1111005	ТНВД	
29.	090.1111008-020	ТНВД в сборе	
30.	26-621-112010	Форсунка	
31.	236-1029264-Г	Фланец полумуфты	
32.	240-1104345	Фланец	
33.	236-1029276-Б	Шайба полумуфты текстолитовая	
34.	240-1029276-Б	Шайба полумуфты текстолитовая	
<b>Т Р У Б К И</b>			
1.	236-1104370-Б	Трубка дренажная	
2.	236-1104426	Трубка подводящая	
3.	236-1104384	Трубка отводящая	
4.	236-1104422-В	Трубка отводящая	
5.	236-1104308-Б2	Трубка насоса высокого давления	
6.	236-1104346-В	Трубка отводящая	

<b>7.</b>	<b>236-1111614</b>	<b>Трубка</b>	
<b>8.</b>	<b>238-1104370-Б</b>	<b>Трубка дренажная</b>	
<b>9.</b>	<b>238-1104422-В</b>	<b>Трубка отводящая</b>	
<b>10.</b>	<b>238-1104346-В</b>	<b>Трубка отводящая</b>	
<b>11.</b>	<b>238-1104614</b>	<b>Трубка отводящая</b>	
<b>12.</b>	<b>240-1111620</b>	<b>Трубка отвода масла от ТНВД</b>	
<b>13.</b>	<b>240-1104390-А2</b>	<b>Трубка топливная отводящая от головок цилиндров</b>	
<b>14.</b>	<b>240-1104370-Б</b>	<b>Трубка топливная дренажная форсунки</b>	
<b>15.</b>	<b>240-1104370</b>	<b>Трубка топливная дренажная форсунки</b>	
<b>16.</b>	<b>240Н-1017208-В</b>	<b>Трубка подвода масла к левому турбокомпрессору</b>	
<b>17.</b>	<b>240Н-1017140-В</b>	<b>Трубка подвода масла к правому турбокомпрессору</b>	
<b>18.</b>	<b>240-1111614</b>	<b>Трубка подвода масла к топливному насосу</b>	
<b>19.</b>	<b>240Н-1104426</b>	<b>Трубка топливная подводящая</b>	
<b>20.</b>	<b>240-1104422-А</b>	<b>Трубка топливная отводящая</b>	
<b>21.</b>	<b>240-1104410-А</b>	<b>Трубка топливная отводящая</b>	
<b>22.</b>	<b>240-1104390-Б</b>	<b>Трубка топливная отводящая</b>	
<b>23.</b>	<b>240-1104346-А</b>	<b>Трубка топливная отводящая</b>	
<b>24.</b>	<b>240-1104376</b>	<b>Трубка топливная отводящая</b>	
<b>25.</b>	<b>240-1104346-Б-2</b>	<b>Трубка топливная отводящая в сборе</b>	
<b>26.</b>	<b>240Н-1104384-А</b>	<b>Трубка топливная отводящая фильтра тонкой очистки</b>	
<b>27.</b>	<b>240-1104450</b>	<b>Трубка топливная отводящая топливного насоса</b>	
<b>28.</b>	<b>240-1104436</b>	<b>Трубка топливная отводящая фильтра грубой очистки</b>	
<b>29.</b>	<b>240-1104108</b>	<b>Трубка топливная</b>	
<b>30.</b>	<b>240-1104308-В</b>	<b>Трубка топливная высокого давления</b>	
<b>31.</b>	<b>240-1104308-Г</b>	<b>Трубка топливная высокого давления</b>	
<b>32.</b>	<b>240БН-1318120</b>	<b>Трубка отводящая в сборе</b>	



**Ш А Й Б Ы**

1.	312471	Шайба медная	
2.	312326	Шайба медная	
3.	310482	Шайба медная	
4.	312472-П	Шайба медная	
5.	312382	Шайба медная	
6.	312630	Шайба медная	
7.	201.1015624	Шайба медная	

**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

1.	6301.3701	Генератор	
2.	6311.3701	Генератор	
4.	240-3813010	Датчик тахометра(Д-4)	
5.	240-3708701	Кронштейн крепления стартера в сборе	
6.	236-3701774	Кронштейн крепления генератора	
7.	240-3701774-Д-2	Кронштейн генератора в сборе	
8.	240Б-3701774-Б	Кронштейн генератора	
9.	240-3701034-Б	Оболочка генератора	
10.	2501.3708000	Стартер	
11.	МН-1	Электродвигатель	

**Р А З Н О Е**

1.	ШСЛ-60К	Подшипник	

**ЧП «Дизель-Контракт» гарантирует качество поставляемой продукции, а также оказывает техническую поддержку, консультации по ремонту двигателей производства ЯМЗ.**

**Святослав 050 94 69 118**

**098 658 999 1**

**[Dizel-kontrakt@rambler.ru](mailto:Dizel-kontrakt@rambler.ru)**

**[ppdizelkontrakt@gmail.com](mailto:ppdizelkontrakt@gmail.com)**

